

## Bedienungsanleitung

### airdry Safe Dry Luftentfeuchter

#### Gebrauchsanleitung



Nehmen Sie das schwarze Entfeuchterkissen und den Indikator aus dem Folienbeutel. Schieben Sie den Indikator mit der bedruckten Seite nach außen auf der Schachtelrückseite in den schmalen Schlitz, so dass der blaue Farbpunkt im Fenster zu sehen ist.

Legen Sie das Entfeuchterkissen zurück in die Schachtel und achten Sie dabei darauf, dass die Vliesseite, durch die die Feuchtigkeit dringt, auf der Seite mit den Löchern liegt. Stellen Sie den Safe Dry in den zu schützenden Raum bzw. Schrank, so dass die Löcher nicht verdeckt sind. Diese dienen der besseren Feuchtigkeitsaufnahme.

Vergleichen Sie den Farbpunkt im Fenster von Zeit zu Zeit mit den darüber und darunter liegenden Farbpunkten. Hat sich der Farbpunkt im Fenster rosa gefärbt, sollte das Entfeuchterkissen gewogen werden. Bei mehr als 450 g sollten Sie den Entfeuchter austauschen oder regenerieren.

Salzhaltiges Produkt. Kontakt der Kissenoberseite mit Metall, Leder und anderen empfindlichen Materialien vermeiden. Vliesbeutel nicht zerstören, Augenkontakt vermeiden.

#### Regenerierung



Safe Dry kann an einer Heizung für erneute Anwendungen getrocknet werden. Dafür das Entfeuchterkissen aus der Schachtel nehmen und mit der Folienseite auf die Heizung legen. Safe Dry gibt die gespeicherte Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum wieder ab, der je nach Sättigung und Heizung Tage oder Wochen betragen kann. Es ist eine Trocknung auf ein Gewicht von ca. 330 g zu erwarten.

#### Funktionsweise



Sobald der Folienbeutel entfernt ist, wird der Safe Dry aktiv. Wie ein Magnet zieht er die Feuchtigkeit aus der Luft, bis eine relative Luftfeuchtigkeit von unter 60 % erreicht ist. So verhindert er Rost, Schimmel und muffigen Geruch. Bis zu 180 g Wasser werden aufgenommen und gespeichert. Sobald der Safe Dry gesättigt und die Umgebungsluft zu feucht ist, ändert der Feuchteanzeiger (Indikator) seine Farbe von blau zu rosa.



Rev.03

